



Lifte / Aufzüge / Rolltreppen

Stand der Technik

Lifte, Aufzüge und Rolltreppen können an zahlreichen Stellen Schadstoffe wie Asbest, PAK oder PCB enthalten (Aufzählung nicht abschliessend):

Anwendungen mit Asbest:

- Bremsbeläge
- Bodenbeläge (inkl. Kleber) in Liftkabinen
- Leichtbauplatten oder Asbestzement bei Leuchten und Elektrotableaux/Sicherungskasten/Liftmaschine
- Brandschutz-Anstriche
- Beschichtungen der Lifttüren/Wände (ev. im Zwischenraum) mit "Putz", Antidröhnbeschichtungen, Leichtbauplatten, Asbestzementplatten oder Spritzasbest
- Kitt (Bullaugen, Verglasungen) von Liftfenstern und -schächten
- Kleber der Fliesen der Stockwerkmarkierung von Liftschächten, aber auch von Wandverkleidung von Liftschächten bei alten Liften ohne Innenkabine.
- Asbesthaltige Türen (insbesondere, wenn es sich um Brandschutztüren handelt, welche direkt in Wohnungen führen oder wenn Lift durch mehrere Brandabschnitte geführt wird
- Kleber von Dämmungen an Decke/Wand in Liftmaschinenraum
- Bei Rolltreppen Antidröhnbeschichtungen unter den einzelnen Stufen.

Anwendungen mit PCB oder PAK

- PCB-haltige Anstriche (im Lift aber auch im Liftmaschinenraum und Liftschacht selber)
- Rückstände von PCB-haltigen Schmiermitteln respektive Hydraulikölen in Bausubstanz (Liftmaschinenraum) bei hydraulischen Liften mit Baujahr vor 1986
- PAK-haltige Korkplatten (Teerkork) bei Fundament der Liftmaschine und als Auskleidung von Liftmaschinenräumen
- ...

Ein Leitfaden mit detaillierten Angaben und Empfehlungen wurde von der deutschen DGUV publiziert.

Im Folgenden wird nur auf die asbesthaltigen Materialien eingegangen. Für **PAK** resp. **PCB** siehe separate Factsheets.

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

Ohne Bearbeitung

Abhängig vom vorgefundenen Material und dessen Zustand (bis Dringlichkeitsstufe 1 gemäss FACH).

Mit Bearbeitung

Abhängig vom vorgefundenen Material (bis roter Bereich).

DIAGNOSTIK

Bei einer Schadstoff-Untersuchung im genutzten Zustand ist es nicht möglich, alle schadstoffverdächtigen Bestandteile von Liften komplett zu untersuchen. Eine komplette Schadstoffaufnahme ist in der Regel erst dann möglich, wenn die Lifte komplett demontiert werden.

Die Lifte sind daher bei einer Untersuchung so weit wie möglich zu untersuchen. Im Untersuchungsbericht ist zu erwähnen, dass die Untersuchung nicht vollständig ist und beim Rückbau noch weitere Schadstoffe zum Vorschein kommen können.

Beproben

Achtung: Die Arbeitssicherheitsvorgaben im Umgang mit elektrischen Installationen sind zu beachten. Elektrische oder mechanische Anlagen auf keinen Fall berühren, solange der Lift nicht stromfrei geschaltet und gesichert ist.

SANIERUNG/ENTFERNUNG

Abhängig vom vorgefundenen Material.

Entsorgung

Ausgebautes asbesthaltiges Material

Abfallcode / Entsorgungswege / Verpackung

- Abhängig vom gefundenen asbesthaltigen Material

Weitere Hinweise

- Die asbesthaltigen Materialien sind vom Rest zu trennen.

Allgemeine Bemerkung

Bei der Entsorgung sind auch die Vorgaben der Suva zu berücksichtigen. Die älteren Factsheets **33063** und **33064** entsprechen dabei nicht mehr dem Stand der Technik und werden durch ein neues Suva-Factsheet abgelöst (Stand März 2025 noch nicht publiziert), welches auf die Inhalte des Polludoc-Berichts zur Asbestentsorgung abgestimmt ist.

FOTOS



Warenlift mit Floor-Flex-Bodenbelag (hier ohne Asbest).



Motor von einem Speiseaufzug in einem Restaurant. Die Bremsbeläge sind potentiell asbesthaltig.



Asbestverdächtige Bremsbeläge von einem Lift. Photo S. Schneebeil



Asbestverdächtige Teerkork-Isolation unter Sockel von Liftmotor



Asbestverdächtige Teerkork-Isolation unter Sockel von Liftmotor



Lifttüren können eine Füllung mit Asbest enthalten.



Lift mit Fliesenkleber als Stockwerkmarkierung

